



## Elementy regulacyjne płyty PA3

PR1 – próg alarmu max prądu anodowego lampy

PR2 – kalibracja wskazań  
miernika Pout – moc wyj.

PR3 – kalibracja wskazań  
miernika Pinp – moc wej.

PR4 – przedpięcia siatki -  
regulacja prądu  
spoczynkowego la

PR5 – próg alarmu max prądu  
siatki lampy

PR6 – kalibracja wskazań  
miernika Ia – prąd a

PR7 – kalibracja wskazań  
miernika Ig – prąd siatki

PR8 – próg włączenia wentylatora na pełne obroty